



**NIBE**

Kurzanleitung zum

# Softwareupdate S-Regler

- 1) Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und laden sie die Software von der NIBE Website auf einen USB-Stick.

**HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der USB-Stick eine maximale Speichergröße von 16 GB nicht überschreiten darf.**

Nutzen Sie hierfür den LINK: <https://www.nibe.at/software/> oder öffnen Sie die NIBE Website ([www.nibe.at](http://www.nibe.at)). Wählen Sie die Kategorie „Kundenservice“ und danach den Punkt „Software“ aus, um in den Downloadbereich der Software zu gelangen (siehe Abbildung 1).




Abbildung 1

Klicken Sie auf den Downloadlink „Aktuelle Software S-Serie“, um die Software in Ihren Downloadordner zu laden.

- 2) Entpacken Sie nun das Zip-File - Rechtsklick auf den Ordner „Software-S-Serie.zip“, dann „alle extrahieren“, Klick auf die Schaltfläche „extrahieren“.




Abbildung 2

- 3) Kopieren Sie nur die Software „**nibe-n-x\_x\_x.swu**“ auf Ihren USB-Stick. (nicht den gesamten Ordner/oder Zip-Ordner auf den Stick kopieren)

- 4) Wechseln Sie nun zu Ihrer Wärmepumpe. Entfernen Sie die Schutzhülle von der USB-Schnittstelle Ihrer Wärmepumpe und stecken Sie den USB-Stick an der USB-Schnittstelle an. (siehe Abbildung 2)



Abbildung 3

- 5) Tippen Sie nun auf das Display und anschließend auf "Verfügbare USB-Funktionen anzeigen". Als letzter Menüpunkt erscheint nun das "Menü 8" am Display.

Wählen Sie zuerst das **Menü 8** an und danach den ersten **Untermenüpunkt 8.1 - „Software aktualisieren“** an. Am Display wird die zuvor kopierte Datei angezeigt. Wählen Sie die Datei aus und drücken Sie „OK“. Das Update wird automatisch durchgeführt.

**HINWEIS:** Falls die Aktualisierung abgebrochen werden sollte, bevor sie abgeschlossen ist, wird automatisch die frühere Version der Software wiederhergestellt. In diesem Fall wiederholen Sie den Punkt 5 nochmals.